

NINCO Racers

CRASHER



NH93194 CRASHER

- (ES) *MANUAL DEL USUARIO*
- (EN) *USER HANDBOOK*
- (PT) *MANUAL DO USUARIO*
- (DE) *HANDBUCH*
- (FR) *MANUEL DE L'UTILISATEUR*
- (IT) *MANUALE D'USO*
- (DK) *BRUGSVEJLEDNING*
- (NO) *KÄYTTÖOHJE*
- (FJ) *BRUKERHÅNDBOK*
- (SE) *ANVÄNDARMANUAL*
- (NL) *GEBRUIKSAANWIJZING*

FJNINCO.



Crasher



www.ninco.com

NINCO Racers

FDJ NINCO S.L.U. declara que este sistema de radiocontrol NH93194, está en conformidad con los requisitos básicos de las siguientes Directiva Europea: 2009/48/CE (Juguetes); 2014/30/EU (EMC) y 2014/53/EU (RED). Pueden encontrar la declaración original haciendo click en descargas en la página WEB: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Hereby declares that this radio control system NH93194, is in accordance with the basic requirements of the following European Directives: 2009/48/EC (Toys); 2014/30/EU (EMC) and 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be obtained clicking downloads in the following address: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Declara que este sistema de rádio-controlo NH93194, está de acordo com os requisitos básicos das seguintes Diretivas Europeias: 2009/48/EC (Brinquedos); 2014/30/EU (EMC) e 2014/53/EU (RED). A declaração original de conformidade pode ser obtida clicando em downloads no seguinte endereço: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. erklart, dass dieses Funksteuerungssystem NH93194, die grundlegenden Anforderungen der folgenden europaischen Richtlinien erfullt: 2009/48 / EC (Toys); 2014/30 / EU (EMC) und 2014/53 / EU (RED). Sie finden die ursprungliche Erklrung, indem Sie auf der WEB-Seite auf Downloads klicken: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Dclare par la prsente que ce systme de radiocommande NH93194 , est conforme aux exigences de base des directives europennes suivantes: 2009/48/CE (Jouets); 2014/30 /UE (EMC) et 2014/53 /UE (RED) La dclaration de conformit d'origine peut ˆtre obtenue en cliquant sur le tlchchargement  l'adresse suivante: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. dichiara che questo sistema di radiocomando NH93194,  conforme ai requisiti di base della seguente direttiva europea: 2009/48 / CE (giocattoli); 2014/30 / UE (EMC) e 2014/53 / UE (RED). Puoi trovare la dichiarazione originale clicando su download nella pagina WEB: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Hermed erkleres det, at dette radiostyringsystem NH93194, er i overensstemmelse med de grundlggende krav i flgende europiske direktiver: 2009/48/EC (Leket); 2014/30/UE (EMC) og 2014/53/UE (RED). Den originale overensstemmelseserklring kan fs ved at klikke p downloads p flgende adresse: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Herved erkleres at dette radiokontrolsystemet NH93194, er i samsvar med grunnkravene i flgende europiske direktiver: 2009/48/EC (Lekesaker); 2014/30/UE (EMC) og 2014/53/UE (RED). Den opprinnelige samsvarserklringen kan fs ved  klikke nedlsninger i flgende adresse: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Vakuuttaa, ett tm radiotajuuksijrjestelm NH93194, noudattaa seuraavien eurooppalaisten direktivien perusvaatimuksia: 2009/48/EC (Lskt); 2014/30/UE (EMC) ja 2014/53/UE (RED). Aluperinen vaatimustenmukaisuusvakuutus saat napauttamalla ltsukista seuraavesta osoitteesta: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Hrmed frklras att detta radiokontrolsystem NH93194, overensstmmer med grundkraven i flgande europiska direktiv: 2009/48/EG (Leksaker); 2014/30/UE (EMC) och 2014/53/UE (RED). Den ursprungliga frskran om overensstmme kan erhllas genom att klicka p nedlddningar p flgande adress: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Verklert dat dit radiosysteem NH93194, in overeenstemming is met de basisvereisten van de volgende Europese richtlijn: 2009/48 / EG (speelgoed); 2014/30 / EU (EMC) en 2014/53 / EU (RED). U kunt de originele verklaring vinden door op downloads op de WEB-pagina te klikken: www.ninco.com

**CONTENIDO - CONTENT - CONTEUDO - INHALT - CONTENU - CONTENUTO
 INDHOLD - INNHOLD - SISÄLTÖ - INNEHÅLL - INHOUD**



2.4Ghz
 Max. <10dBm

COCHE / CAR

(NOT INCLUDED)



3 x AAA LR03 1,5V

EMISORA / TRANSMITER



(NOT INCLUDED)



2 x AAA LR03 1,5V




**COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS - BATTERIES INSTALLATION - COLOCAÇÃO DAS BATERÍAS - BATTERIEN INSTALLATION
 INSTALLATION DES PILES - INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE - BATERIER INSTALLATION - PLASSERING AV BATTERIER
 PARISTOJEN ASETTÄMINEN PAKOLLEEN - PLACERING AV BATTERIÄRNA - PLAATSING VAN DE BATTERIJ**




- ES 2.4Ghz Potencia de radiofrecuencia máxima <10 dBm
- EN 2.4Ghz Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm
- PT 2.4Ghz Potência máxima da radiofrequência <10 dBm
- DE 2.4Ghz Maximale Funkfrequenzleistung <10dBm
- FR 2.4Ghz Puissance de fréquence radio maximale <10 dBm
- IT 2.4Ghz Potenza di radiofrequenza massima <10 dBm
- DK 2.4Ghz Maksimal radiofrekvensstrøm <10 dBm
- NO 2.4Ghz Maksimal radiofrekvensstrøm <10 dBm
- FI 2.4Ghz Suurin radiotaajuusteho <10 dBm
- NL 2.4Ghz Maximal radiofrekvens <10 dBm
- SE 2.4Ghz Maximal radiofrekventievermogen <10 dBm

**CÓMO JUGAR - HOW TO PLAY - COMO JOGAR - WIE SPIELEN - COMMENT JOUER
 COMO GIOCARE - SÅDAN LEGER DU - HVORDAN KONTROLLERE
 TOIMINTAOHJE - HUR MAN KÖR - HOE TE SPELEN**



- A** Indicador Funcionamiento - Operación Indicator - Indikator Funcionamiento - Betriebsanzeige - Indicateur du Fonctionnement
 Indicatore Operazione - Indikator drift - Indikator drift - maksimen toiminta - Indikator drift - Indicator warning
- B** Interruptor Encendido - Power Switch - Interruptor de Alimentação - Anschalter - Commutateur d'Allumage - Interruttore Corrente
 Afbryderen - Strömbrøyteren - Virtakytkin - Strömbrøytere - Aan/Uit-schakelaar
- C** Avance - Forward - Avancar - Vorwärts - Avancer - Avanti - Frem - Framover - Liike eteenpäin - Franst - Doorturen
- D** Hacia atrás - Backward - Reculer - Zurück - Reculer - Indietro - Bak - Revers - Liike taaksepäin - Bakåt - Achterwärts
- E** Izquierda - Left - Esquerda - Links - Gauche - Sinistra - Venstre - Venstre - Liike vasemmalle - Vänsler - Over
- F** Derecha - Right - Direita - Rechts - Droite - Destra - Høje - Høje - Liike oikealle - Höjer - Just
- G** Led Lights ON/OFF
- H** Speed +10%
- I** Speed +20%
- J** Speed +30%



ES

IMPORTANTE

¡Advertencia! No recomendado para menores de 4 años. Debe ser usado con precaución y sentido común y requiere un mínimo básico de habilidad para su pilotaje. No utilizar este producto de manera segura y responsable puede causar lesiones o daños en el propio producto u otras propiedades. Este producto no está recomendado para niños sin la estricta supervisión de un adulto. Use siempre baterías con suficiente carga para evitar la pérdida de control del vehículo. No utilizar en carreteras, ni en la vía pública. El manual del producto contiene instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento. Es importante leer el manual y seguir las instrucciones y avisos que explica, ya que contiene información importante, y poder evitar daños y lesiones.

Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro. La información que contiene es importante.

¡Advertencia! El vehículo lleva un circuito electrónico que en ningún caso debe ser manipulado. Cualquier modificación o cambio que se realice que no esté expresamente aprobado por FJUNINCO S.L.U., invalidará todo tipo de responsabilidades y garantías.

- Desconecte el transmisor y el vehículo cuando no se usen.
- Saque las pilas del transmisor cuando no esté en funcionamiento.
- Para obtener máximo rendimiento y prestaciones, se recomienda el uso de pilas alcalinas.
- Mantenga el vehículo siempre a la vista para supervisar todo el tiempo.
- Reemplace las pilas del transmisor, tan pronto se detecten fallos en el funcionamiento.
- Las baterías deben ser cambiadas por un adulto.
- Es necesario un estricto cumplimiento de estas instrucciones mientras está operando el producto.

Información de seguridad:

No limpiar el coche y el mando con líquidos. Desconectar siempre antes de empezar la limpieza.

- El juguete no ha de conectarse a más del número recomendado de fuentes de alimentación.

- En el dibujo podrán ver cómo extraer e insertar las pilas.

- Las pilas no recargables no han de recargarse.


- No se han de mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.

- Las pilas han de insertarse con la polaridad correcta (+ y -).

- Las pilas agotadas han de retirarse del juguete.

- Los terminales de alimentación no han de cortocircuitarse.

¡Advertencia! Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.



EN

IMPORTANT

Warning! Not recommended for children under 4 years old. It must be used with precaution and common sense and requires some basic skills to pilot. Failure to use this product safely and responsibly may cause injury or damage to the product itself or any other property. This product is not recommended for children without the strict supervision of an adult. Always use batteries with enough charge to prevent loss of vehicle control. Do not use on roads or on public streets. The product manual contains instructions for safety, use and maintenance. It is important to read the manual and follow the instructions and warnings detailed, as it contains important information to avoid any damage and injury. Keep these instructions for future reference. The information contained is important.


Warning! The toy has an electronic circuit that by no means should be manipulated. Any modification or change made and which is not expressly approved by FJUNINCO S.L.U., will void all responsibilities and warranty.

- Turn off the transmitter and the vehicle when not in use.
- Remove the batteries from the transmitter when it is not being used.
- For maximum performance, the use of alkaline batteries is recommended.
- Always keep the vehicle in sight to superintend it at all times.
- Replace the batteries as soon as any malfunction is detected.
- Batteries must be changed by an adult.
- Strict compliance with these instructions is necessary while using the product.

Safety information:

- Do not clean the car and the transmitter with liquids. Always unplug it before starting cleaning.
- In the drawing you can see how to remove and insert the batteries.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged under any circumstances.
- Do not mix different types of batteries or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to correct polarity (+ and -).
- Exhausted batteries must be removed from the toy.
- The power terminals must not be short-circuited.

Warning! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.



PT

IMPORTANTE

Precaução! Não recomendado para crianças menores de 4 anos. Tem ser usado com cautela e bom senso e requer um mínimo de habilidades básicas para o pôlar. A utilização deste produto sem segurança e responsabilidade pode resultar em ferimentos ou danos ao próprio produto ou mesmo a outras propriedades. Este produto não é recomendado para crianças sem a supervisão estrita de um adulto. Use sempre baterias com carga suficiente para evitar a perda de controle do veículo. Não use o artigo em estradas ou em vias públicas. O manual do produto contém instruções de segurança, uso e manutenção. É importante ler o manual e seguir as instruções e advertências que ele explica, pois contém informações importantes para evitar danos e ferimentos. Guarde estas instruções para referência futura. A informação que contém é importante.

Precaução! O brinquedo tem um circuito eletrônico que não deve ser alterado em hipótese nenhuma. Qualquer modificação ou alteração que não seja expressamente aprovada pela FDJ/NINCO S.L.U.L, invalidará todos os tipos de responsabilidades e garantias.

Desconecte o transmissor e o veículo quando não estiver em uso.

Retire as baterias do transmissor quando não estiver em operação.

Para máximo desempenho, recomenda-se o uso de pilhas alcalinas.

Mantenha sempre o veículo à vista para supervisão em todo momento.

Substitua as baterias do transmissor assim que forem detectadas fracas.

As baterias devem ser trocadas por um adulto.

O cumprimento rigoroso destas instruções é necessário durante a operação do produto.

Informação de Segurança:

Não limpe o carro e o emissor com líquidos. Sempre desconecte-o antes de iniciar a limpeza.

No desenho você pode ver como extrair e inserir as baterias.

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas.

As pilhas tem de ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).

As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.

Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.

Aviso! Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.



Lea de perto as advertências e advertências dadas en otros juegos electrónicos de "Polar". Dependiendo de las baterías utilizadas en partes de este juego electrónico.



DE

WICHTIG

Warnhinweise! Nicht empfehlenswert für Kinder unter 4 Jahren. Es darf nur mit Vorsicht und Gesunder Menschenverstand benutzt werden und es ist erforderlich ein minimum Fähigkeit um die Steuerung zu benutzen. Verwenden das Produkt in sicherer und verantwortungvoller Weise, sodass keine Verletzungen am Produkt oder am andere Eigenschaften bereiten.

Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet ohne die strenge Überwachung von einer Erwachsener. Verwenden Sie immer Batterien mit genug Strom um das Kontroll des Autos zu halten. Nicht auf öffentliche Strassen zu verwenden. Der Produkthandbuch enthalten Sicherheitshinweise und Bedienungs- und Wartungsanweisungen.

Es ist daher notwendig, allen darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen Folge zu leisten.

Behalten Sie diese Bedienungsanleitungen falls Sie weitere Informationen benötigen. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen.

Achtung! Das Spielzeug enthält einen elektronischen Schaltkreis und der muss auf jeden Fall nicht manipuliert werden. Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller FDJ/NINCO S.L.U.L. genehmigt wurden, machen Ihre Garantie ungültig.

Schalten Sie den Sender und das Auto, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.

Entnehmen Sie die Akkus, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.

Um eine optimale Leistung zu erzielen nur Alkaline Batterien verwenden.

Halten Sie das Auto immer im Blickfeld, um es die ganze Zeit überwachen zu können.

Tauschen Sie die Batterien aus der Sender sobald Fehlfunktionen entstehen.

Der Batteriewechsel muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Es ist erforderlich die strenge Durchsetzung dieser Bedingungen solange das Produktgebrauch.

Sicherheitsinformationen:

Das Auto und das Steuerung dürfen nicht mit laufendem Wasser gewaschen werden. Vor Reinigung stets die Stromversorgung abschalten. Das Bild zeigen wie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen und wie sie einsetzen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Benutzen Sie Batterien unterschiedlicher Art oder neue und alte Batterien nicht zusammen.

Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Batteriepole (+/-).

Entfernen Sie leere Batterien umgehend, um das Auslaufen der Batterieflüssigkeit in das Batteriefach zu vermeiden.

Geben Sie besonders darauf acht, Batteriepole niemals kurzzuschließen.

Warnhinweise! Dieses Spielzeug erzeugt Lichteffekte, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.



¡Atención! Este juego electrónico contiene un circuito electrónico que no debe ser manipulado. Todas las modificaciones o modificaciones en este dispositivo, que no estén expresamente aprobadas por el fabricante FDJ/NINCO S.L.U.L., invalidarán todas las responsabilidades y garantías.



FR

IMPORTANT

Précaution ! Non raccomandato ai bambini di meno di 4 anni. È fatto l'uso con prudenza e buon senso e richiede un minimo di competenze di base per il pilotare. Le fatte de ne pas utiliser ce produit de manière sûre et responsable peut entraîner des blessures ou des dommages au produit lui-même ou à d'autres objets. Ce produit n'est pas recommandé pour des enfants sans la surveillance stricte d'un adulte. Utilisez toujours des batteries suffisamment chargées pour éviter la perte de contrôle du véhicule. Ne pas utiliser sur les routes ou sur les voies publiques. Le manuel du produit contient des instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Il est important de lire le manuel et de suivre les instructions et les avertissements qu'il indique, car il contient des informations importantes afin d'éviter des dommages et des blessures. Conservez ces instructions pour toute référence future. Les informations qu'il contient sont importantes.

Précaution ! Le jouet est équipé d'un circuit électronique qui ne doit sur aucune circonstance être ouvert. Toute modification ou changement effectué sans l'approbation expresse de FDJINCO S.L.U., supprimera tous les types de responsabilités et de garanties.

Disconectez l'émetteur et le véhicule lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Retirez les piles de l'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Pour des performances maximales, l'utilisation de piles alcalines est recommandée.
Gardez toujours le véhicule en vue pour le surveiller à tout moment.
Remplacez les piles de l'émetteur dès que des dysfonctionnements sont détectés.
Les piles doivent être changées par un adulte.
Le strict respect de ces instructions est nécessaire lors de l'utilisation du produit.

Information de sécurité:

Ne nettoyez pas le voiture et le télécommande avec des liquides. Débranchez-les toujours avant de commencer le nettoyage.
Dans le cas contraire, vous pouvez voir comment extraire et insérer les piles.
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Ne mélangez pas différents types de piles ou piles neuves et usagées.
Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité (+ et -).
Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
Les bornes de puissance ne doivent pas être court-circuitées.

Avvertissement ! Ce jouet génère des flashes qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.



IT

IMPORTANTE

Avvertenza! Non raccomandato per bambini sotto i 4 anni di età. Deve essere usato con cautela e buon senso e richiede un minimo di abilità di base per pilotare. Il mancato utilizzo di questo prodotto in modo sicuro e responsabile può causare lesioni o danni al prodotto stesso o ad altre proprietà. Questo prodotto non è raccomandato per i bambini senza la stretta supervisione di un adulto. Utilizzare sempre batterie con una carica sufficiente per evitare la perdita di controllo del veicolo. Non utilizzare su strade o strade pubbliche. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione. È importante leggere il manuale e seguire le istruzioni e le avvertenze in esso spiegate, poiché contiene informazioni importanti, al fine di evitare danni e lesioni. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Le informazioni che contiene sono importanti.

Avvertimento! Il giocattolo ha un circuito elettronico che non deve mai essere manomesso. Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato da FDJINCO S.L.U., invaliderà ogni tipo di responsabilità e garanzia.

Staccare il trasmettitore e il veicolo quando non in uso.

Estrarre le batterie dal trasmettitore quando non è in funzione.

Per ottenere la massima prestazione e rendimento, si consiglia l'uso di batterie alcaline.

Tenere sempre a vista il veicolo per controllarlo in ogni momento.

Sostituire le batterie del trasmettitore non appena vengono rilevati malfunzionamenti.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

Durante il funzionamento del prodotto è necessario il rigoroso rispetto di queste istruzioni.

Informazioni sulla sicurezza :

Non pulire l'auto e il comando con liquidi. Staccare sempre la spina prima di iniziare la pulizia.

Nel disegno puoi vedere come estrarre e inserire le batterie.

Le batterie non ricaricabili non necessitano di essere ricaricate.


Non usare batterie di differente tipologia o batterie nuove e usate.

Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità (+ e -).

Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.

I terminali di potenza non devono essere cortocircuitati.

Avvertenza! Questo giocattolo genera lampi di luce che possono indurre attacchi di epilessia nei soggetti predisposti.



DK

VIGTIGT



Advarsel! Anbefales ikke til børn under 4 år. Det skal bruges med forsigtighed og sund fornuft og kræver et minimum af grundlæggende færdigheder at placere. Manglende brug af dette produkt sikkert og ansvarligt kan resultere i personskade eller beskadigelse af selve produktet eller anden ejendom. Dette produkt anbefales ikke til børn uden streng opsyn af en voksen. Brug altid batterier med påstrøket opladning for at forhindre tab af køretøjskontrol. Må ikke bruges på veje eller offentlige veje. Produktmanualen indeholder instruktioner for sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Det er vigtigt at læse manualen og følge de instruktioner og advarsler, den forklarer, da den indeholder vigtige oplysninger, for at undgå skader og kvæstelser. Gem disse instruktioner til fremtidig reference. Den information, den indeholder, er vigtig.


Advarsel! Legetøj har et elektronisk kredsløb, der aldrig må manipuleres med. Enhver ændring eller ændring, der foretages, som ikke er udtrykkeligt godkendt af FDJNINCO S.L.U., vil ugyldiggøre alle typer ansvar og garantier.

- Frakobl senderen og køretøjet, når det ikke er i brug.
- Tag batterierne ud af senderen, når den ikke er i drift.
- For maksimale ydeevne og ydeevne anbefales brug af alkaliske batterier.
- Hold altid køretøjet i syn for at overvåge det hele tiden.
- Udskift senderens batterier, så snart der opdages fejl.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.
- Strang overholdelse af disse instruktioner er nødvendig under betjening af produktet.

Sikkerhedsoplysninger:

- Rengør ikke bilen og betjeningen med væske. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du starter rengøringen.
- På tegningen kan du se, hvordan du trækker batterierne ud og indsætter dem.
- Ikke-genopladelige batterier skal ikke genoplades.
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier.
- Batterierne skal isættes med den korrekte polaritet (+ og -).
- Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Strømklemmer må ikke kortsluttes.

Advarsel! Dette legetøj frembringer lyslyd, der kan udløse optiske anfald hos følsomme personer.



NL

BELANGRIJK



Waarschuwingen! Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 4 jaar. Het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden gebruikt en vereist een minimum aan basisvaardigheden om te besturen. Als dit product niet veilig en verantwoord wordt gebruikt, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product zelf of aan andere eigendommen. Dit product wordt niet aanbevolen voor kinderen zonder strikt toezicht van een volwassene. Gebruik altijd accu's met voldoende lading om verlies van controle over het voertuig te voorkomen. Niet gebruiken op de weg of op de openbare weg. De producthandleiding bevat instructies voor veiligheid, gebruik en onderhoud. Het is belangrijk om de handleiding te lezen en de instructies en waarschuwingen op te volgen, aangezien deze belangrijke informatie bevat, om schade en letsel te voorkomen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. De informatie die erin staat is belangrijk.


Voorbehoud! Het speelgoed heeft een elektronisch circuit waarvan in geen geval mag worden geknoeid. Elke wijziging of wijziging die wordt aangebracht die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door FDJNINCO, S.L.U., maakt alle soorten verantwoordelijkheden en garantien ongeldig.

- Ontkoppel de zender en het voertuig wanneer ze niet in gebruik zijn.
- Haal de batterijen uit de zender wanneer deze niet in gebruik is.
- Voor maximale prestaties wordt het gebruik van alkalische batterijen aanbevolen.
- Houd het voertuig altijd toezicht op te houden.
- Vervang de zenderbatterijen zodra er storingen worden geconstateerd.
- Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- Strikte naleving van deze instructies is noodzakelijk tijdens het gebruik van het product.

Veiligheidsinformatie:

- Reinig de auto en de besturing niet met vloeistoffen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
- Op de tekening kunt u zien hoe u de batterijen eruit haalt en plaatst.
- Niet-oplaadbare batterijen hoeven niet te worden opgeladen.
- Combineer geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst.
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

Waarschuwing! Dit speelgoed produceert flitsen die een epileptische aanval teweeg kunnen brengen voor personen die daar gevoelig voor zijn.



NO**VIKTIG**

Advarsler! Anbefales ikke for barn under 4 år. Den må brukes med forsiktighet og sunn fornuft og krever et minimum av ferdigheter for å pilotere. Unnlateelse av å bruke dette produktet trygt og ansvarlig kan føre til personskade eller skade på selve produktet eller annen eiendom. Dette produktet anbefales ikke for barn uten streng tilsyn av en voksen. Bruk alltid batterier med tilstrekkelig ladning for å forhindre tap av kontroll over kjøretøyet. Må ikke brukes på veier eller på offentlig vei. Produktmanualen inneholder instruksjoner for sikkerhet, bruk og vedlikehold. Det er viktig å lese bruksanvisningen og følge instruksjonene og advarene den forklarer, siden den inneholder viktig informasjon, for å unngå skader og personskader. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse. Informasjonen den inneholder er viktig.

Advarsler! Kjøretøy har en elektronisk krets som aldri må tukles med. Enhver modifikasjon eller endring som gjøres som ikke er uttrykkelig godkjent av FDJ/NINCO S.L.U., vil ugyldiggjøre alle typer ansvar og garantier.

Koble fra senderen og kjøretøyet når det ikke er i bruk.

Ta ut batteriene fra senderen når den ikke er i drift.

For maksimal ytelse og ytelse anbefales bruk av alkaliske batterier.

Hold alltid kjøretøyet i sikke for å overvåke det i enhver til.

Skift ut senderbatteriene så snart det oppdages feil.

Batterier må skiftes av en voksen.

Det er nødvendig å følge disse instruksjonene under bruk av produktet.

Sikkerhetsinformasjon:

Rengjør ikke bilen og betjeningen med væske. Tag alltid stikket ut av stikkkontakten, før du starter rengjøringen.

På tegningen kan du se, hvordan du trekker batteriene ut og indsætter dem.

Ikke-genopladelige batterier skal ikke genoplades.


Bland ikke forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier.

Batteriene skal isettes med den korrekte polaritet (+ og -).

Opbrugte batterier skal fjernes fra kjøretøyet.

Strømklemmene må ikke kortsluttes.

Advarsler! Denne leken lager blink som kan utløse epilepsi hos overfølsomme personer.

**FI****HUOMAUTUS**

Varoitukset! Ei suositella alle 4-vuotiaa lapelle. Sitä on käytettävä varoen ja tervettä järjellä noudattaen, ja sen ohjaamiseen tarvitaan vähimmäistaitoja. Jos tätä tuotetta ei käytetä turvallisesti ja vastuullisesti, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai itse tuotteen tai muun omaisuuden vaurioituminen. Tätä tuotetta ei suositella lapelle ilman aikuisen tukea ja valvontaa. Käytä aina riittävästi ladattuja akkua estääksesi ajoneuvon hallinnan menettämisen. Älä käytä tällä tai yleisellä teillä. Tuoteosap sisältyy turvaosuu-, käyttö- ja huolto-ohjeet. On tärkeää lukea käyttöohje ja noudattaa siinä selitettyjä ohjeita ja varoituksia, sillä se sisältää tärkeitä tietoja vahinkojen ja loukkaantumisten välttämiseksi. Säilytä nämä ohjeet tulevassa tarvetta varten. Sen sisältämä tieto on tärkeä.

Varoitus! Tämä on elektroninen peli, jota ei saa koskaan peukaloita. Kaikki tehdyt muutokset, joita FDJ/NINCO S.L.U. ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, mitätöivät kalenteritietojen vastaukset ja takuu.

Sammuta lähelin ja ajoneuvo, kun ei käytä niitä.

Poista paristot lähelmästä, kun se ei ole käytössä.

Parhaan suorituskyvyn ja suorituskyvyn saavuttamiseksi suositellaan alkali-paristojen käyttöä.

Pidä ajoneuvo aina näkyvässä välivälissä sitä koko ajan.

Vahdas lähettimen paristot heti, kun toimintahäiriötä havaitaan.

Aikuisen tulee vaihtaa paristot.

Näitä ohjeita on noudatettava tarkasti tuotetta käytettäessä.

Turvasuostele:

Älä puhdistaa autoa ja säädintä nesteillä, jotta se ei aiheuta puhdistuksen ohittamista.

Puhdistuksessa näet kuinka paristot irrotetaan ja asetetaan.

Ei-ladattavissa akkujen ei tarvitse jättää uudelleen.


Älä sekoita erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja.

Paristot on asetettava oikein päin (+ ja -).

Tyhjät paristot on poistettava lausta.

Tehoittimissa ei saa olla oikosuusia.

Varoitus! Tämä lelu tuottaa välähdyksiä, jotka voivat laukaista epilepsian herkistyneissä henkilöissä.



Varningar! Rekommenderas inte för barn under 4 år. Det måste användas med försiktighet och sunt förnuft och kräver ett grundläggande minimum av skicklighet för att pilotera. Underlåtenhet att använda denna produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt kan leda till skada eller skada på själva produkten eller annan egendom. Denna produkt rekommenderas inte för barn utan strikt övervakning av en vuxen. Använd alltid batterier med tillräcklig laddning för att förhindra att du tappar kontrollen över fordonet. Använd inte på vägar eller olagliga vägar. Produktmanualen innehåller instruktioner för säkerhet, användning och underhåll. Det är viktigt att läsa manualen och följa instruktionerna och varningarna den förklarar, eftersom den innehåller viktig information, för att undvika skador och personskador. Spara dessa instruktioner för framtida referens. Informationen den innehåller är viktig.


Varning! Leksak har en elektronisk krets som aldrig får manipuleras. Varje modifiering eller ändring som görs som inte uttryckligen godkänns av FUJINCO S.L.U., kommer att ogiltigförklara alla typer av ansvar och garantier.

- Koppla bort sändaren och fordonet när det inte används.
- Ta ut batterierna ur sändaren när den inte är i drift.
- För maximal prestanda och prestanda rekommenderas användning av alkaliska batterier.
- Håll alltid fordonet inom synhåll för att övervaka det hela tiden.
- Byt ut sändarens batterier så snart de uppläcks.
- Batterier måste bytas av en vuxen.
- Strikt efterlevnad av dessa instruktioner är nödvändig när du använder produkten.


Säkerhetsinformation:

- Rengör inte bilen och reglaget med vätska. Dra alltid ur kontakten innan du börjar rengöra.
- På ritningen kan du se hur du tar ut och sätter i batterierna.
- Äldre-uppladdningsbara batterier behöver inte laddas.
- Sända inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier.
- Batterierna måste sättas i med rätt polaritet (+ och -).
- Förbrukade batterier måste tas bort från leksaken.
- Strömslutningarna får inte kortslutas.

Varning! Denna leksak skapar blixtar som kan utlösa epilepsi hos känsliga personer.



ANTES DE CERCULAR - BEFORE DRIVING - ANTES DE CONDÜR - AVANT DE CONDURE - OR DEM FAHREM - PRIMA GUIDA
INDEN KÖRSEL - FÖR KJÖRNING - ENNEN LAITTEELLA AJAMISTA - FÖRE KÖRNING - VOOR HET RIJDEN



GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIA - GARANTIE - GARANTIE GARANZIE - GARANTI - GARANTI - TAKUU - GARANTI - GARANTIE

(ES) GARANTÍA:

Este producto tiene una garantía por un periodo de 3 años, desde la fecha de compra (avalada por el ticket de compra).
FDJINCO S.L.U. reparará o cambiará el juguete si queda demostrado algún fallo o defecto en el momento de la compra.
Quedan excluidas de la garantía las piezas de desgaste como las baterías, antenas o neumáticos, y no cubre los desperfectos originados por una causa ajena al juguete, por una instalación incorrecta o por cualquier manipulación indebida efectuada por el usuario.
Es conveniente conservar el embalaje del producto por si fuera necesario devolverlo al servicio post-venta, así como el comprobante de compra, durante el periodo de garantía. Sin el mismo no se podrá beneficiar de la garantía.
Solamente el primer comprador del producto podrá ejercer el derecho de garantía. FDJINCO S.L.U. no se hace responsable de los defectos detectados en productos procedentes de ventas de segunda mano.

(EN) WARRANTY:

This product has 3-year warranty period, starting on the date of purchase (proved by the purchase receipt).
FDJINCO S.L.U. will repair or change the toy if any failure or defect is proven at the time of purchase.
Wear parts such as batteries, antennas or tires are excluded from the warranty, and it does not cover damage caused by a cause beyond the toy, incorrect installation or any improper handling by the user.
It is convenient to keep the packaging of the product in case it is necessary to return it to the after-sales service, as well as the proof of purchase, during the guarantee period. Without it you will not be able to benefit from the warranty.
Only the first buyer of the product may have the right to enforce the guarantee. FDJINCO S.L.U. is not responsible for defects detected in second-hand products.

(PT) GARANTIA:

Este produto tem garantia por um periodo de 3 anos, a partir da data de compra (atestado pelo recibo de compra).
A FDJINCO S.L.U. reparará ou trocará o brinquedo se qualquer falha ou defeito for comprovado no momento da compra.
Excluem-se da garantia peças de desgaste como baterias, antenas ou pneus, e não cobre danos causados por uma causa além do brinquedo, instalação incorreta ou qualquer manuseio inadequado pelo usuário.
É preciso guardar a embalagem do produto para, caso precisar, devolvê-lo ao serviço pós-venda, junto o comprovativo de compra, durante o período de garantia. Sem ele não poderá beneficiar da garantia.
Apenas o primeiro comprador do produto pode exercer o direito de garantia. FDJINCO S.L.U. não se responsabiliza por defeitos detectados em produtos de vendas em segunda mão.

(DE) GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Produkt hat eine Gewährleistung von 3 Jahre, nach dem Originalkaufdatum (geprüft durch den Kaufnachweis).
FDJINCO S.L.U. wird das Spielzeug reparieren oder austauschen wenn eigene Fehler oder Defekt gezeigt beim Ankauf wird.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen werden die Verschleißteile, die Antennen oder die Reifen, und es bestehen keine Gewährleistungsansprüche für Schäden infolge Verwendung von ungeeignetem Fremdzubehör und Verbrauchsmaterial.
Es ist empfehlenswert sowohl die Originalverpackung als auch der Kaufnachweis bewahren falls Sie müssen das Produkt zu den Kundendienst rücksenden, Garantieleistungen werden nicht ohne datierten Kaufnachweis erbracht.
Nur die erste Käufer profitiert sich von der Gewährleistung. FDJINCO S.L.U. nicht für Mängelrechte für gebrauchte Sachen verantwortlich ist.

(FR) GARANTIE:

Ce produit bénéficie d'une garantie d'une durée de 3 ans, à compter de la date d'achat (renforcée par le ticket de caisse).
FDJINCO S.L.U. réparera ou changera le jouet si un défaut est prouvé au moment de l'achat.
Sont exclues de la garantie les pièces d'usure telles que les batteries, les antennes ou les pneus, et elle ne couvre pas les dommages causés par une cause indépendante du jouet, une installation incorrecte ou toute mauvaise manipulation par l'utilisateur.
Il convient de conserver l'emballage du produit au cas où il serait nécessaire de le retourner au SAV, ainsi que la preuve d'achat, pendant la période de garantie. Sans elle, vous ne pourrez pas vous en bénéficier de la garantie.
Uniquement le premier acheteur du produit peut exercer le droit de garantie. FDJINCO S.L.U. n'est pas responsable des défauts constatés sur les produits issus de ventes d'occasion.

(IT) GARANZIA:

Questo prodotto ha una garanzia di un periodo di 3 anni, dalla data di acquisto (supportata dalla ricevuta di acquisto).
FDJINCO S.L.U. riparerà o sostituirà il giocattolo se viene dimostrato un difetto o mal funzionamento al momento dell'acquisto. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usure come batterie, antenne o pneumatici e non copre i danni causati da una causa diversa dal giocattolo, un'installazione errata o qualsiasi manipolazione impropria da parte dell'utente. È conveniente conservare l'imballaggio del prodotto nel caso sia necessario restituirlo al servizio post vendita, nonché la prova d'acquisto, durante il periodo di garanzia. Senza di essa non si potrà beneficiare della garanzia. Solo il primo acquirente del prodotto può esercitare il diritto di garanzia. FDJINCO S.L.U. non è responsabile per i difetti riscontrati nei prodotti derivanti dalla vendita dell'usato.

GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIA - GARANTIE - GARANTIE GARANZIE - GARANTI - GARANTI - TAKUU - GARANTI - GARANTIE

(DK) GARANTI:

Dette produkt har en garanti i en periode på 3 år fra købsdatoen (underbygget af købskvittering).
FDJINCO S.L.U. vil reparere eller ændre legetøjet, hvis en fejl eller defekt er beviset på købsdatoens punkt.
Udelukket fra garantien er tilbehør såsom batterier, antenner eller dæk, og den dækker ikke skader forårsaget af en årsag ud over legetøjet, forkeret installation eller ukorrekt håndtering af brugeren.
Det er praktisk at opbevare produktets emballage, hvis det er nødvendigt at returnere det til eftersalgsservice, samt købsbeviset, i garantiperioden. Uden den vil du ikke kunne drage fordel af garantien.
Kun den første køber af produktet kan udøve garantiretten, FDJINCO S.L.U. er ikke ansvarlig for fejl, der er opdaget ved produkter fra brugt salg.

(NO) GARANTI:

Dette produkt har en garanti i en periode på 3 år, fra kjøpsdatoen (startet av kjøpskvittering).
FDJINCO S.L.U. vil reparere eller endre leketøyet hvis feil eller defekt er beviset ved kjøpsdatoens punkt.
Unntatt fra garantien er tilbehør som batterier, antenner eller dæk, og den dekker ikke skader forårsaket av en årsak utover leketøyet, feil installasjon eller ukorrekt håndtering av brukeren.
Det er praktisk å beholde emballasjen til produktet i tilfelle det er nødvendig å returnere det til etter salgs-service, samt kjøpsbeviset, i garantiperioden. Uten den vil du ikke kunne dra nytte av garantien.
Kun den første kjøperen av produktet kan utøve garantiretten, FDJINCO S.L.U. er ikke ansvarlig for feil som oppdages ved produkter fra bruktsalg.

(FI) TAKUU:

Tämä tuote on 3 vuoden takuu ostopäivästä lukien (ostokuitin takana).
FDJINCO S.L.U. korjaa tai vaihtaa osan, jos ostohetkenä havaitaan vika tai vika.
Takuun ulkopuolelle jäävät korjaukset, kukaan akut, amennit tai renkaat, eikä se kata vaurioita, jotka johtuvat leikin ulkopuolisista syistä, virheellisestä asennuksesta tai käyttäjän virheellisestä käytöstä.
Tuotteen pakkaus on kätevä säilyttää takuukaikana sitä varten, että se on tarpeen palauttaa huoltoon, sekä ostokuitin. Man sitä et voi hyötyä takuusta.
Vain tuotteen ensimmäinen ostaja voi käyttää takuuoikeuttaan. FDJINCO S.L.U. ei vastaa käytetyistä tuotteista havaituista virheistä.

(SE) GARANTI:

Denna produkt har en garanti under en period på 3 år, från inköpsdatumet (med stöd av inköpskvittot).
FDJINCO S.L.U. kommer att reparera eller byta leksaken om något fel eller defekt bevisas vid köpdatumet.
Undantagna från garantin är tillbehör som batterier, antenner eller däck, och den täcker inte skador orsakade av en orsak utöver leksaken, felaktig installation eller felaktig hantering av användaren.
Det är bekvämt att behålla produktens förpackning om det är nödvändigt att returnera den till kundservice, såväl som köpbeviset, under garantiperioden. Utan den kommer du inte att kunna dra nytta av garantin.
Endast den första köparen av produkten kan utöva garantiretten. FDJINCO S.L.U. ansvarar inte för defekter som uppträder i produkter från andrahandsförköpning.

(NL) GARANTIE:

Dit product heeft een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum (ondersteund door het aankoopbewijs).
FDJINCO S.L.U. zal het speelgoed repareren of vervangen als een defect of defect wordt aangetoond op het moment van aankoop.
Uitgezonderd van de garantie zijn onderdelen zoals batterijen, antennes of banden, en het dekt geen schade veroorzaakt door een andere oorzaak dan het speelgoed, onjuiste installatie of onjuist gebruik door de gebruiker.
Het is handig om de verpakking van het product te bewaren voor het geval het nodig is om het terug te sturen naar de klantenservice, evenals het aankoopbewijs, tijdens de garantiperiode. Zonder deze kunt u geen gebruik maken van de garantie.
Alleen de eerste koper van het product kan het garantierecht uitoefenen. FDJINCO S.L.U. is niet verantwoordelijk voor geconstateerde gebreken aan producten uit tweedehandsverkoop.



NINCO Racers **CRASHER**



FJNINCO.

SERVICIO TÉCNICO ONLINE: PARA GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE VISITE:
 ONLINE CUSTOMER SERVICE: WARRANTY AND DOWNLOADS, VISIT:
 SERVIÇO AO CLIENTE ONLINE, GARANTIA E DOWNLOADS, VISITE:
 ONLINE-KUNDENDIENST, GARANTIE UND DOWNLOADS, BESUCH:
 SERVICE À LA CLIENTÈLE EN LIGNE, GARANTIE ET TÉLÉCHARGEMENTS, VISITEZ:
 SERVIZIO CLIENTI ONLINE, GARANZIE E DOWNLOAD, VISITA:
 TEKNISK ONLINESERVICE: FOR GARANTI OG KUNDESERVICE GÅ TIL:
 ONLINE TEKNISK KUNDESTØTTE: FOR GARANTI OG KUNDESERVICE BESØK:
 TEKMINEN TUKI VERKOSSA: LISÄTIETOJA TAKUUSIICISTA JA ASIAKASPALVELUSTA ON OSOITTEESSA:
 TEKNISK SERVICE ONLINE: FÖR GARANTIER OCH KUNDSERVICE, BESÖK:
 ONLINE TECHNISCHE SERVICE: VOOR GARANTIE EN KLANTENSERVICEBEZOEK:

www.ninco.com



MADE IN CHINA

FJNINCO

FDJ NINCO S.L.U.

Avd. del juguete, 26 - 03440 IBI (Alicante) Spain